

Triturador de  
hielo

TH-1100



**INSTRUCCIONES**

## INSTRUCCIONES DE USO

- Lea atentamente y atégase a las advertencias y a las instrucciones.
- Siempre conserve este manual y haga que acompañe al aparato incluso en caso de reventa.
- Antes del uso, comprobar que la tensión de la red corresponda a la que se indica en la placa de datos técnicos de la máquina.
- Conectar el aparato sólo a tomas de corriente que tengan una capacidad de 10A y estén dotadas de una eficaz descarga a tierra.

## DESCONECTAR SIEMPRE DE LA TOMA DE CORRIENTE ANTES DE LLEVAR A CABO CUALQUIER OPERACION DE MANTENIMIENTO O LIMPIEZA EN LOS APARATOS.

- No manipular el aparato.
- Para todas las reparaciones dirigirse únicamente al centro de asistencia autorizado.
- No tirar del cable de alimentación para desenchufar de la toma de corriente.
- Extienda totalmente el cable de alimentación.
- No dejar nunca el aparato encendido sin vigilancia, mantenerlo alejado de los niños o de las personas incapaces.
- Para las reparaciones o adquisición de accesorios, dirigirse únicamente al servicio oficial.
- Quite cualquier eventual película protectora antes del uso.
- Emplee exclusivamente accesorios y recambios originales.
- No utilice los aparatos al aire libre o en ambiente húmedos.
- No sumerja o moje con agua u otro líquido los aparatos.
- No cubra jamás los aparatos para evitar el riesgo de incendios.
- Desenchufe la clavija si el aparato no está en funcionamiento.
- Impida que el cable de alimentación entre en contacto con el aparato.
- Antes de desplazar los aparatos espere a que se enfrien.
- Utilice el aparato sólo para las funciones

a las que está destinado; cualquier otro uso debe considerarse impropio y por tanto peligroso.

- Situe los aparatos a una distancia mínima de 5 cm. de las paredes de forma que se obtenga una óptima aireación y en cualquier caso a distancia de fregaderos o chorros de agua.
- Trabaje siempre en condiciones seguras, no use el aparato con las manos o pies mojados, ni descalzo.
- Por motivos de seguridad los aparatos deben considerarse siempre bajo tensión.
- Para la limpieza de los aparatos (que debe efectuarse sólo después de haber desenchufado la clavija y de haber esperado a que se enfrien), use trapos húmedos bien escurridos y productos específicos para el acero inoxidable / aluminio / barnizados en las cajas; los componentes que están en contacto con los alimentos pueden, en cambio, lavarse por separado, a mano, con agua y detergente para vajillas (no lavarlos jamás en el lavajillas).

## YA QUE SE TRATA DE APARATOS PROFESIONALES SU USO ESTA RESERVADO A LOS OPERADORES DEL SECTOR.

PARA MÁQUINAS PROVISTAS CON DISPOSITIVO DE PARADA AUTOMÁTICA POR FALTA DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA: si no llega alimentación eléctrica a la máquina (equipada sobre pedido con este dispositivo) se apaga y permanece apagada hasta que no vuelve a conectarse manualmente en el modo siguiente:

- 1° ponga a 0 el interruptor;
- 2° espere aproximadamente un segundo;
- 3° vuelva a encender el interruptor.

El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones a los aparatos y a la dotación de accesorios sin previo aviso.

### Tipo de aparato TROCEADOR DE HIELO

Aparato para trocear hielo en 4 diferentes tamaños.

Funciona accionando el interruptor luminoso

- está dotado de microinterruptor que

bloquea el motor el levantar la tapa, vuelve a funcionar cuando se baja la tapa

- el motor está dotado de sonda térmica que lo desactiva en caso de recalentamiento; volverà a funcionar en cuanto se enfríe
- Introducir los cubitos de hielo en el contenedor únicamente con la rejilla de regulación cerrada (pos. I)
- si, excepcionalmente, un cubito de hielo se encastra exactamente en la ranura bloqueando la cuchilla, apagar el interruptor, levantar la tapa, vaciar el contenedor y desetascar el orificio de salida.
- no haga funcionar el aparato con el contenedor vacío o por mucho tiempo .
- no apropiado para uso continuado
  - tiempo máximo de utilización: 20 minutos
- siempre espere a que el motor se detenga completamente antes de levantar la tapa
- tiempo de funcionamiento máximo para picar un contenedor entero de hielo:
  - 1,30 minutos
- apagar el interruptor al finalizar el trabajo y después de cada operación.
- siempre desconectar el enchufe antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o de limpieza.

### REJILLA DE REGULACION:

- Posición I hielo muy fino
- Posición II hielo fino
- Posición III hielo medio
- Posición IV hielo grueso

CUIDADO: partes en movimiento.

| CARACTERÍSTICAS | TH-1100             |
|-----------------|---------------------|
| ALIMENTACIÓN    | 230V / 50-60Hz / 1~ |
| POTENCIA        | 450W                |
| DIMENSIONES mm  |                     |
| - Ancho         | 25                  |
| - Fondo         | 30                  |
| - Alto max      | 66                  |
| PESO NETO       | 9                   |