

Grifo monomando codo 2 aguas, ducha extensible

COMPONENTES - COMPONENTS - COMPOSANTS KOMPONENTEN - COMPONENTES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - DETALHES TÉCNICOS

L	H	h	D	Kg.	l/s
200	115	220	1/2"	2	18

Ref: 463206



REPUESTOS - SPARE PARTS - PIECES - PARTS

- 

462830:
Cartucho para grifo ducha extensible
Cartridge for extending shower tap
Cartouche de rechange pour douchette extractible
Patrone für die ausziehbare Handbrause.
- 

463250:
Piña para grifo ducha extensible
Shower head for extending shower tap
Poignée de rechange pour douchette extractible
Brause für die ausziehbare Handbrause.
- 

463252:
Latiguillo de repuesto para grifo ducha extensible
Spare hose for extending shower tap
Tuyau de rechange pour douchette extractible
Ersatzschlauch für die ausziehbare Handbrause.
- 

463260:
Leva de repuesto para grifo ducha extensible
Handle for extending shower tap
Manette de rechange pour douchette extractible
Ersatzgriff für die ausziehbare Handbrause.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - CLEANING AND STERILIZATION NETTOYAGE ET STÉRILISATION - SÄUBERUNG UND DESINFEKTIONS

- Limpie el equipo regularmente.
- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
 - Frote con un paño suave.
 - Seque con un paño suave.
 - No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.

MANEJO - USE - UTILISATION - BENUTZUNG

- Para regular el caudal subir o bajar la palanca.
Para regular la temperatura girar a derecha o izquierda.
Para cambiar de chorro a ducha pulsar el botón de la piña.
Raise of lower the lever to adjust the water flow.
Turn right or left to adjust the temperature.
Press the shower head to shift the jet .