




Abreostras

Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ref: 447802

L	A	a	H	h	Gr
140	325	140	65	75	11160

GARANTÍA

El equipo tiene garantía de 1 año. El mal uso del equipo elimina la garantía del mismo.

SEGURIDAD

Fije el abreostras a la mesa apretando las palomillas con fuerza para evitar que se mueva cuando lo use.

Coloque la punta del abreostras en la charnela de la ostra y apriete con fuerza hacia abajo y hacia el tope.
Place the point of the knife opener oyster in the hinge of the shell of the oyster and push down strongly until it stops.

Placez le point du couteau de l'ouvre-huître dans la charnière de la coquille de l'huître et poussez fortement vers le bas et jusqu'à la butée.

Setzen Sie die Spitze des Austernöffners in das Scharnier der Auster und drücken sie kräftig nach unten bis zum Anschlag.

MANEJO

Fije la base del abreostras a la mesa.
Secure the base of the oyster opener to



Introduzca el cuchillo abreostras en el eje de la base del abreostras.

Coloque la ostra en el receptáculo de modo que haga tope .

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua potable.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.
- Use only water and neutral soap when cleaning.
- Wipe with a soft cloth.
- Rinse with plenty of drinking water.
- Dry with a soft cloth.
- Do not use acids or strong detergents and do not rub with a scourer or spatula.

• Utilisez uniquement de l'eau potable et du savon neutre pour le nettoyage.

• Frottez à l'aide d'un chiffon doux.

• Rincez avec de l'eau potable abondante.

• Séchez à l'aide d'un chiffon sec.

• N'employez pas d'acides ou de détergent agressifs, ne grattez pas avec des tampons métalliques, des spatules, des lames ou des objets coupants ou pointus.

• Benutzen Sie zur Reinigung nur Wasser und neutrale Seifen.

• Reinigen Sie sanft mit einem angefeuchteten (nicht nassen) Reinigungstuch.

• Spülen Sie die Seife mit genügend Trinkwasser ab.

• Trocknen Sie das Produkt mit einem Reinigungstuch.

• Die Reinigung darf nicht mit Schwämmen, Spachteln, Messern oder anderen spitzen und schneidenden Mitteln vorgenommen werden.

